

# サポートカー限定免許対象車両リスト

2022(令和4)年7月18日現在

メーカー名	本田技研工業株式会社
-------	------------

通称名	型式	車台番号	対象装備	対象装備確認方法
N-WGN	6BA-JH3 6BA-JH4	JH3-1000001~1999999 JH3-2000001~2999999 JH3-8000001~8999999 JH4-1000001~1999999 JH4-2000001~2999999 JH4-8000001~8999999	Honda SENSING装備車両	別紙1 参照
N-ONE	6BA-JG3 6BA-JG4	JG3-1000001~1999999 JG3-2000001~2999999 JG4-1000001~1999999 JG4-2000001~2999999	Honda SENSING装備車両	別紙1 参照
N-BOX	6BA-JF3 6BA-JF4	JF3-1400001~1999999 JF3-2200001~2999999 JF3-5000001~5999999 JF4-1100001~1999999 JF4-2100001~2999999	Honda SENSING装備車両	別紙1 参照
FIT	6BA-GR1 6BA-GR2 6AA-GR3 6AA-GR4 6BA-GR5 6AA-GR6 6BA-GR7 6AA-GR8	GR1-1000001~1999999 GR1-8000001~8999999 GR2-1000001~1999999 GR2-8000001~8999999 GR3-1000001~1999999 GR3-3000001~3999999 GR3-7000001~7999999 GR3-8000001~8999999 GR4-1000001~1999999 GR4-7000001~7999999 GR4-8000001~8999999 GR5-1000001~1999999 GR6-1000001~1999999 GR6-7000001~7999999 GR6-8000001~8999999 GR7-1000001~1999999 GR8-1000001~1999999 GR8-7000001~7999999	Honda SENSING装備車両	別紙1 参照
CIVIC e:HEV	6AA-FL4	FL4-1000001~1999999	Honda SENSING装備車両	外観確認不要
FREED	5BA-GB5 5BA-GB6 6BA-GB5 6BA-GB6 6AA-GB7 6AA-GB8	GB5-3100001~3999999 GB5-7100001~7999999 GB5-8100001~8999999 GB6-3100001~3999999 GB7-3100001~3999999 GB7-7100001~7999999 GB7-8100001~8999999 GB8-3100001~3999999	Honda SENSING装備車両	別紙1 参照
STEPWGN	5BA-RP6 5BA-RP7 6AA-RP8	RP6-1100001~1999999 RP6-5100001~5999999 RP7-1100001~1999999 RP7-5100001~5999999 RP8-1000001~1999999	Honda SENSING装備車両	外観確認不要

## 別紙1

通称名：

### 【外観確認方法】

図示のスイッチが装着されている車両には  
Honda SENSING が装備されている。



- 1** **ACC** スイッチ  
洗滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール（ACC）の特機状態の設定を行います。
- 2** **LKAS** スイッチ  
車線維持支援システム（LKAS）の特機状態の設定を行います。
- 3** **RES/+** スイッチ / **SET/-** スイッチ  
洗滞追従機能付ACCの車速のセットと復帰、設定車速の調整を行います。
- 4** **ディスタンス** スイッチ  
洗滞追従機能付ACCの車間距離設定を行います。
- 5** **CANCEL** スイッチ  
洗滞追従機能付ACCの解除を行います。